

**SeTAQ®**

**AD-S602-N 双路  
高速动态称重 AD 控制模块  
(数字称重变送器)  
使用说明书**

(版本号 V1.0.006)

山东西泰克仪器有限公司

**SeTAQ®**是山东西泰克仪器有限公司的注册商标。

本说明书未经书面许可不得翻印、修改或引用。

### 安全注意事项:



警告：请专业人员检测和维修本设备！



警告：按要求使用电源，请务必正确连线并接地，以确保人员安全和仪表正常工作！请勿带电接线和插拔模块！



注意：本仪表使用中请注意采取防静电措施。

本公司已通过 ISO9001：2008 质量管理体系认证

**SeTAQ®**保留修改本说明书的权利。如有修改，恕不另行通知，请参照公司网站上最新版本的说明书。

2016 年 9 月

# 目录

- 1. 概述.....1
  - 1.1 性能指标.....1
  - 1.2 型号描述.....1
- 2. 安装与连接.....3
  - 2.1 电源接线说明.....4
  - 2.2 串口接线说明.....4
  - 2.3 模拟传感器接线说明.....4
- 3. 模块基本操作.....6
  - 3.1 拨码开关设置.....6
  - 3.2 显示内容的含义.....7
  - 3.3 参数设置.....7
- 4. 应用举例.....8
  - 4.1 MODBUS RTU 通讯.....8
  - 4.2 标定.....9
  - 4.3 去皮.....9
  - 4.4 清零.....9
- 5. MODBUS 通讯地址.....10
  - 5.1 传感器 1 通道参数设置寄存器地址.....10
  - 5.2 传感器 2 通道参数设置寄存器地址.....13
  - 5.3 读测量值的连续寄存器地址.....16
  - 5.4 模块参数设置寄存器地址.....16

此页无正文

## 1. 概述

AD-S602-N 称重 AD 控制模块（又称数字称重变送器）是 SeTAQ 公司开发的双通道称重 AD 模块。其基本功能是将称重传感器的模拟信号变成数字重量信号；再经过动态数字滤波和静态数字滤波，使数字重量信号响应更快更准确，通过串口可将数字重量信号发送出去。模块具有 RS485 和 RS232 双通讯接口，支持标准 MODBUS RTU 通讯协议，能够与计算机、PLC 等上位机通信。

该模块既可以实现静态下的高精度称重，也可以在冲击和振动的情况下实现高速准确的动态称重。

### 1.1 性能指标

- A/D 分辨率:24 位
- 静态称重精度:1/100000
- 可同时接两路 AD 输入信号
- A/D 模块重量输出速率: 6.25, 12.5, 25, 50, 100, 200 次/秒可选（默认 50）
- 通讯口: RS-232 和 RS-485 可同时使用，支持标准 Modbus RTU 通讯协议
- 波特率: 4800、9600、19200、38400、57600、115200 可选（默认 19200，偶校验）
- 12 个状态指示灯，5 位拨码开关设置模块地址（默认地址 01）
- 传感器激励电压: 5VDC，最大电流: <100mA(含 4 只 350Ω 称重传感器消耗的电流)
- 模块工作电源: 24VDC 200mA（不含开关量输出消耗）
- 具有总线供电及 RS-485 通信功能，多个模块可通过连接器并联(可选)
- 标准 DIN 导轨安装方式
- 壳体尺寸（带接线端子）: 110mm×23mm×116mm
- 工作环境: 温度 -20~60℃，相对湿度 10%~85%，不冷凝
- 存贮环境: 温度-40~80℃，相对湿度 10%~85%，不冷凝

### 1.2 型号描述

AD-S602-N 有拨码开关，拨码开关的作用是用于设置模块 MODBUS 通讯地址和恢复默认通讯参数，具体使用方法后面有详细说明。AD-S60X 系列模块具体功能区别如表 1-1 所示。

表 1-1 AD-S60X 型号分类表

序号	型号	电源 V DC	拨 码 开 关	显示	A D 通 道	通信接口		4-20mA /0-5V/ 0-10V 可设置	输入	输出	主要功能
						RS- 232	RS- 485				
1	AD-S600-N	24	8 位	6 个 LED	1	√	√	√	0	0	双串口 MODBUS 数字输出、模拟量 4-20mA 输出重量信号
2	AD-S600-S	24	8 位	6+6 个 LED	1	√	√	√	3	3	比 AD-S600-N 增加定值、上下限、定量、减量等五种控制模式
3	AD-S600-C	24	8 位	6+6 个 LED	1	√	√	√	3	3	比 AD-S600-S 增加了两种分选控制，达到七种控制模式
4	AD-S600D-N	24	无	6 位 0.25"数码管+4 个按键	1	√	√	√	0	0	显示、双串口 MODBUS 数字输出、模拟量 4-20mA 输出重量信号
5	AD-S600D-S	24	无	6 位 0.25"数码管+4 个按键	1	√	√	√	3	3	比 AD-S600D-N 增加定值、上下限、定量、减量等五种控制模式
6	AD-S600D-C	24	无	6 位 0.25"数码管+4 个按键	1	√	√	√	3	3	比 AD-S600D-S 增加了两种分选控制，达到七种控制模式
7	AD-S601-N	24	8 位	6 个 LED	1	√	√		0	0	双串口 MODBUS 数字输出
8	AD-S601-S	24	8 位	6+6 个 LED	1	√	√		3	3	比 AD-S601-N 增加定值、上下限、定量、减量等五种控制模式
9	AD-S601-C	24	8 位	6+6 个 LED	1	√	√		3	3	比 AD-S601-S 增加了两种分选控制，达到七种控制模式
10	AD-S601D-N	24	无	6 位 0.25"数码管+4 个按键	1	√	√		0	0	显示、双串口 MODBUS 数字输出
11	AD-S601D-S	24	无	6 位 0.25"数码管+4 个按键	1	√	√		3	3	比 AD-S601D-N 增加定值、上下限、定量、减量等五种控制模式
12	AD-S601D-C	24	无	6 位 0.25"数码管+4 个按键	1	√	√		3	3	比 AD-S601D-S 增加了两种分选控制，达到七种控制模式
13	AD-S602-N	24	8 位	6 个 LED	2	√	√	无	0	0	双通道 AD、双串口 MODBUS 数字输出
14	AD-S602-S	24	8 位	6+6 个 LED	2	√	√	无	3	3	双通道 AD、双串口 MODBUS 数字输出、定值模式

## 2. 安装与连接

本章主要介绍 AD-S602-N 与外部设备的连接方法及注意事项。在您使用模块前请仔细阅读本章内容，以确保模块正确连接。本模块前界面为两排排 LED 指示灯，用于指示开关量的状态及工作状态等，图 2-1 为 AD-S602-N 侧视图与正面图和 AD-S60X 系列并联图。本模块显示界面为两排 LED 指示灯，用于指示模块所处的状态。安装时按中图 1、2、3 步操作，拆卸时先用螺丝刀按右图箭头方向操作，操作的同时再按中图 3、2、1 步箭头反向操作。




图 2-1-1 AD-S602-N 正面图与拆卸图




图 2-1-2 AD-S602-N 侧面端子示意图

## 2.1 电源接线说明

表 2-1 直流电源接线说明

接线端	功能
24VDC	模块电源正极 24VDC 输入
GND	模块电源负极
PE	模块保护接地



**警告：**在使用过程中，一定严格按照要求进行电源连接，安全输入电压范围为 15-36VDC，单个或多个模块通过连接器连接时，严禁带电插拔！因用电不规范所造成的损坏，我公司不予保修。

## 2.2 串口接线说明

表 2-2 通信接口说明

接线端	功能
RXD	RS-232 接收线，从上位机接收数据
TXD	RS-232 发送线，向上位机发送数据
GND	RS-232 信号地
A	RS-485 信号正
B	RS-485 信号负

模块具有 RS232 和 RS485 通讯功能，可根据需要选择任一种或同时使用，但如果需要 MT 连续输出模式时，只能选择 RS232 通讯。模块出厂默认地址 01，波特率 19200，数据位 8 位，停止位 1 位，校验位偶校验。

改变模块地址、波特率或校验位等参数，模块需要重新启动，计算机或 PLC 等控制设备也不能按原来的参数通信，必须改变为新的通讯参数。

## 2.3 模拟传感器接线说明

表 2-3 模块接线端子说明

接线端	E+	S+	S-	E-
功能	激励正	信号正	信号负	激励负

**注意：**传感器的屏蔽端与 E-相连。若使用六线制传感器，请将传感器的 EXC+和 SEN+短接后与模块的 E+相连，传感器的 EXC-和 SEN-短接后与模块的 E-相连，两路传感器接线方法相同。






图 2-2 AD-S602-N 接线原理图

### 3. 模块基本操作

本章主要介绍 AD-S602-N 拨码开关的设置、模块指示灯显示内容的含义和模块参数设置等操作。

#### 3.1 拨码开关设置

AD-S602-N 带有 8 位拨码开关，主要用来设置串口 MODBUS 通讯。其中 S1~S5 为地址设置拨码开关。各个拨码位置拨到 ON 上时对应的地址为 1 (S1)、2 (S2)、4 (S3)、8 (S4)、16 (S5)，模块地址为 S1~S5 之和，范围为 0~31（出厂默认 01）。当进行 MODBUS 通讯时，地址不可设置为 0。

表 3-1 拨码开关 S1-S5 设置地址

地址	S1	S2	S3	S4	S5	拨码示意	地址	S1	S2	S3	S4	S5	拨码示意
1	ON	OFF	OFF	OFF	OFF		17	ON	OFF	OFF	OFF	ON	
2	OFF	ON	OFF	OFF	OFF		18	OFF	ON	OFF	OFF	ON	
3	ON	ON	OFF	OFF	OFF		19	ON	ON	OFF	OFF	ON	
4	OFF	OFF	ON	OFF	OFF		20	OFF	OFF	ON	OFF	ON	
5	ON	OFF	ON	OFF	OFF		21	ON	OFF	ON	OFF	ON	
6	OFF	ON	ON	OFF	OFF		22	OFF	ON	ON	OFF	ON	
7	ON	ON	ON	OFF	OFF		23	ON	ON	ON	OFF	ON	
8	OFF	OFF	OFF	ON	OFF		24	OFF	OFF	OFF	ON	ON	
9	ON	OFF	OFF	ON	OFF		25	ON	OFF	OFF	ON	ON	
10	OFF	ON	OFF	ON	OFF		26	OFF	ON	OFF	ON	ON	
11	ON	ON	OFF	ON	OFF		27	ON	ON	OFF	ON	ON	
12	OFF	OFF	ON	ON	OFF		28	OFF	OFF	ON	ON	ON	
13	ON	OFF	ON	ON	OFF		29	ON	OFF	ON	ON	ON	
14	OFF	ON	ON	ON	OFF		30	OFF	ON	ON	ON	ON	
15	ON	ON	ON	ON	OFF		31	ON	ON	ON	ON	ON	
16	OFF	OFF	OFF	OFF	ON		-	-	-	-	-	-	-

拨码开关 S6 用来恢复默认的波特率、数据位、停止位、校验位，使用时，把 S6 拨到 ON 上，然后重新上电，则通讯参数恢复为：波特率 19200，数据位 8 位，停止位 1 位，校验位偶校验。把 S6 拨到 OFF 上可以设置波特率、数据位、停止位、校验位。S7、S8 留给以后备用。

### 3.2 显示内容的含义

- (1) TXD 灯亮，表示模块正在进行发送数据。
- (2) RXD 灯亮，表示模块正在进行接收数据。
- (3) Run 灯亮，表示正在运行定值控制工作模式。
- (4) Y2 灯亮，表示模块接线端 Y2 正在输出。
- (5) Y1 灯亮，表示模块接线端 Y1 正在输出。
- (6) Y0 灯亮，表示模块接线端 Y0 正在输出。
- (7) X2 灯亮，表示模块接线端 X2 正在输入。
- (8) X1 灯亮，表示模块接线端 X1 正在输入。
- (9) X0 灯亮，表示模块接线端 X0 正在输入。
- (10) D1 无定义。
- (11) D2 无定义。
- (12) D3 无定义。

### 3.3 参数设置

AD-S602-N 不支持按键操作，所有参数（除模块地址）的设置都需要通过串口来完成，具体设置方法见 4 应用举例和 5 Modbus 通讯地址。

## 4. 应用举例

### 4.1 MODBUS RTU 通讯

Modbus 是软件层，定义了一个控制器能认识使用的消息结构，而不管它们是经过何种网络进行通信的（即硬件可用 RS232、485 或以太网），传输方式可以是 ASCII 字符（暂不支持）或 RTU 二进制方式（本模块支持），其中 RTU 则适用于机器语言编程的计算机和 PC 主机，用 RTU 模式时报文字符必须以连续数据流的形式传送，支持三个功能码：03（0x03）：读保持寄存器；06（0x06）：写单个寄存器；16（0x10）：写多个寄存器。Modbus 协议建立了主设备查询的格式：设备（或广播）地址、功能代码、所有要发送的数据、错误检测域。

AD-S602-N 的接口是一个异步串行接口，数据传输速率与接收速率必须一致，也就是主机波特率和 AD-S602-N 波特率必须保持一致。本模块采用的串行数据格式为：

起始位：1 位 长：8 位

奇偶位：无校验位/偶校验（默认偶校验） 停止位：1 位

波特率：4800、9600、19200、38400、57600、115200 bps（默认 19200）

一典型的 RTU 消息帧如下所示：

起始位	设备地址	功能代码	数据	CRC 校验	结束符
T1-T2-T3-T4	8Bit	8Bit	n 个 8Bit	16Bit	T1-T2-T3-T4

下面以常用的三类命令为例进行说明（模块地址为 01，以第一个 AD 通道的地址为例，第二个通道的地址比第一个多 200，忽略前后的起始、结束符以及 CRC 校验，只讨论命令本身）：

#### a) 读保持寄存器：

命令： 01                      03                      0127                      0002

解释：模块地址      读保持寄存器命令      寄存器首地址      寄存器个数

向模块中写入指令“01 03 0127 00 02”，十六进制 0x01 为从机地址，0x03 为读保持寄存器命令功能码，0x0127 为测量值寄存器首地址(0x0127=295)，0x02 表明寄存器数量是 2（4 个字节）。指令写入后，假如模块返回的指令为“0103 04 00 00 4E 20”，其中，01、03 与写入时的模块地址和功能码相同，说明地址和功能码都没有错误，04 说明后面返回的数据是 4 个字节，0x00 00 4E 20 为返回的测量值。

#### b) 预置单个寄存器：

命令： 01                      06                      00 8A                      00 02

解释：模块地址      写单寄存器命令      寄存器地址      寄存器数值

通过查询“Modbus 通讯寄存器分配表”（附后），可知 0x008A(十进制地址为 138)寄存器地址对应的是“分度值选择”，所以上面命令是设置分度值为 2。

#### c) 预置多个寄存器：

命令： 01                      10                      0088                      00 02                      04                      00 00 4E 20

**解释：**模块地址 写多寄存器命令 开始寄存器地址 写寄存器个数 写字节个数 写入字节数值

通过查询“Modbus 通讯寄存器分配表”（附后），可知 0x0086 寄存器地址对应的是“模块最大称量输入”，所以上面命令是设置最大称量为 20000。

## 4.2 标定

新模块如果不进行标定（即常说的校准），称重数据肯定不准确，在标定时，要注意以下问题。

（a）传感器应严格遵守安装规范要求，包括传感器安装面应保持水平。

（b）传感器支撑面保持足够刚性，以免受力时支撑面变形倾斜，影响传感器计量精度。

（c）如秤体使用多个传感器，应使用可调整角差的接线盒，否则可能会影响整体计量精度。

（d）注意标定所需砝码重量最少是传感器（或称重单元）最大称量的 20%。由于现场应用环境各异，秤体机械结构也有差异，用户标定就根据实际情况确定加载合适重量的砝码，保证称重系统的整体线性。

模块支持 MODBUS 标定功能，且标定时为多个寄存器操作。标定时分为三步进行：

**（1）零点校正：**空秤 2 秒后，发送 ff ff ff ff 到零点标定寄存器 0x82 和 0x83

**指令：**01 10 00 82 00 02 04 ff ff ff ff

**（2）加载校正：**秤台加上砝码（建议所加砝码值最少是传感器最大称量的 20%）2 秒后，

发送 ff ff ff ff 到加载标定寄存器 0x84 和 0x85

**指令：**01 10 00 84 00 02 04 ff ff ff ff

**（3）砝码值输入：**将所加载砝码的重量输入到 0x86 和 0x87 两个寄存器

（例如：2kg 的传感器用 500g 砝码标定，数据要精确到 0.1g，那么砝码值输入 5000 即可，模块的输出数据都不含小数点）

**指令：**01 10 00 86 00 02 04 00 00 13 88

## 4.3 去皮

去皮操作对应指令如下：

**指令：**01 06 00 97 00 01（先设置允许去皮，默认允许）

**指令：**01 10 00 9a 00 02 04 ff ff ff ff（执行去皮，操作 TAV 寄存器）

## 4.4 清零

清零操作对应指令如下：

**指令：**01 06 00 aa 00 04（先设置在允许清零范围内，默认+/-50%FS）

**指令：**01 06 00 aa ff ff（执行清零）

## 5. MODBUS 通讯地址

### 5.1 传感器 1 通道参数设置寄存器地址

表 5-1 • 通道 1 Modbus 通讯寄存器分配表

菜单名称	寄存器地址 十(十六)进制	默认值	参数范围及说明
最大称量设置	136 (0x0088)	100000	范围: 5-1000000, 称重单元的有效称量范围 (传感器最大称量-秤台重量)
	137 (0x0089)		
分度值选择	138 (0x008A)	1	可选分度值: 1、2、5、10、20、50、100、200
查看及修改零点值	130 (0x0082)	1	用于传感器零载标定或查询标定零点对应的内码值 (用户写入 0xffffffff 时模块进行自动零点标定)
	131 (0x0083)		
查看及修改加载值	132 (0x0084)	100000	用于传感器加载值标定或查询标定加载对应内码值 (用户写入 0xffffffff 时模块进行自动加载值标定)
	133 (0x0085)		
砝码值	134 (0x0086)	100000	用于写入砝码值, 或读出砝码值 输入范围 5-1000000 例如: 2kg 的传感器用 500g 砝码标定, 数据要精确到 0.1g, 那么砝码值改为 5000 即可 (小数点设置成一位, 那么显示的重量值为 500.0)
	135 (0x0087)		
皮重操作	151 (0x0097)	1	可选项: 0 (禁止去皮)、1 (允许去皮)、2 (允许置皮)
预置皮重值设置	152 (0x0098)	0	范围: -最大称量— +最大称量 皮重操作选为允许置皮时, 去皮时按此项设定值进行去皮
	153 (0x0099)		
开机自动清零范围	160 (0x00A0)	0	可选项: 0 (禁止)、1 (±2%)、2 (±5%)、3 (±10%)、4 (±20%) 该参数表示开机进行自动清零时的最大允许范围, 以占最大称量的百分比表示 ±X%表示毛重值在最大称量的±X%以内时自动执行清零操作。

手动清零范围	170 (0x00AA)	4	<p>可选项：0（禁止）、1（±2%）、2（±4%）、3（±10%）、4（±50%）</p> <p>该参数表示手动点按“清零”键进行清零时的最大允许范围，以占最大称量的百分比表示，</p> <p>±X%表示毛重值在最大称量的±X%以内时可执行手动清零操作</p> <p>向寄存器中写入 <b>0xffff</b>，模块进行清零操作</p>
零点跟踪范围	180 (0x00B4)	2	<p>可选项：0（禁止）、1（±0.1d）、2（±0.2d）、3（±0.5d）、4（±1d）、5（±2d）、6（±5d）、7（±10d）、8（±20d）、9（±50d）、10（±100d）</p> <p>当测量值小于设定的零点跟踪范围值时，模块自动清零，并开始零点跟踪</p> <p>如设定分度值为 1，小数点位数 2，单位 kg，实际分度值 0.01kg，则选择±5.0d 时，当测量值小于±0.05kg 会被吃掉，仍显示 0.0kg</p>
动态检测范围	190 (0x00BE)	3	<p>可选项：0（禁止）、1（±0.25d）、2（±0.5d）、3（±1.0d）、4（±2.0d）、5（±4.0d）、6（±6.0d）、7（±10.0d）</p> <p>在规定的时间内，重量变化超过设定值时，模块判断秤体处于动态，且禁止执行去皮、清零操作。本项设为禁止时，模块不进行动态检测，认为秤体始终处于稳态</p>
滤波强度（动态）	212 (0x00D4)	100	<p>范围：1-999</p> <p>基本规律是数值越小数据越稳定，响应变慢，需根据实际情况设置</p>
	213 (0x00D5)		
重量输出频率	122 (0x007A)	50	<p>可选项：6.25、12.5、25、50、100、200</p> <p>寄存器中对应的数据为 625、1250、2500、5000、10000、20000</p>
	123 (0x007B)		
滤波系数（静态）	113 (0x0071)	25	<p>可选项：1-50</p> <p>滤波器在 1 时关闭。滤波器常数越高，滤波效果越好，但是重量变化时的稳定时间越长。滤波器设置值应尽可能选小些，使测量值稳定为宜。</p>

收敛常数	114 (0X0072)	50	范围: 1-65535 收敛常数是反应测量数据稳定性的一个参数, 它的值直接影响测量数据的收敛快慢。一般收敛常数越大, 测量值稳定越慢; 收敛值越小, 测量值稳定越快。收敛常数不能设置太小, 否则会影响测量值的稳定性。建议用户一般不要修改此常数。
工作模式选择	10000 (0x2710)	0	可选项: 0 (无控制模式)、1 (定值模式 1) 改变工作模式时, 原来工作模式设置的输入量、输出量功能配置会自动保存, 如果重新加载原来的工作模式, 保存的输入量、输出量功能配置也会重新加载 (模式 0 除外)
读测量值	295 (0x0127)		只读, 用于查询测量值
	296 (0x0128)		
毛重、净重选择	150 (0x0096)	1	0 1 (0 净重, 1 毛重)
皮重值	154 (0x009A)	0	范围: -最大称量—+最大称量 在允许去皮或允许置皮的情况下, 用户可以进行皮重值的读写操作, 若用户输入 0xffffffff 时执行去皮 (减去当前值) 或置皮操作 (减去预置皮重值), 输入 0 时取消去皮。重新标定后, 皮重存储器内容会被删除。
	155 (0x009B)		
零点跟踪速率	181 (0x00B5)	33	0~59 (00 为 0.1d/0.1s, 01 为 0.2d/0.1s, 02 为 0.5d/0.1s, 03 为 1.0d/0.1s, 04 为 2.0d/0.1s, 05 为 5.0d/0.1s, 06-09 为 10.0d/0.1s, 10 为 0.1d/0.2s, 11 为 0.2d/0.2s, 12 为 0.5d/0.2s, 13 为 1.0d/0.2s, 14 为 2.0d/0.2s, 15 为 5.0d/0.2s, 16-19 为 10.0d/0.2s, 20 为 0.1d/0.5s, 21 为 0.2d/0.5s, 22 为 0.5d/0.5s, 23 为 1.0d/0.5s, 24 为 2.0d/0.5s, 25 为 5.0d/0.5s, 26-29 为 10.0d/0.5s, 30 为 0.1d/1.0s, 31 为 0.2d/1.0s, 32 为 0.5d/1.0s, 33 为 1.0d/1.0s, 34 为 2.0d/1.0s, 35 为 5.0d/1.0s, 36-39 为 10.0d/1.0s, 40 为 0.1d/2.0s, 41 为 0.2d/2.0s, 42 为 0.5d/2.0s, 43 为 1.0d/2.0s,



			44 为 2.0d/2.0s, 45 为 5.0d/2.0s, 46-49 为 10.0d/2.0s, 50 为 0.1d/5.0s, 51 为 0.2d/5.0s, 52 为 0.5d/5.0s, 53 为 1.0d/5.0s, 54 为 2.0d/5.0s, 55 为 5.0d/5.0s, 56-59 为 10.0d/5.0s) 零点跟踪速率为模块进行零点跟踪的 强弱。速率越大零点跟踪越强, 即零点 越稳定; 速率越小零点跟踪越弱, 零点 不容易稳定。
--	--	--	---

## 5.2 传感器 2 通道参数设置寄存器地址

传感器 2 通道参数设置寄存器地址为通道 1 正偏移 200

表 5-2 • 通道 2Modbus 通讯寄存器分配表

菜单名称	寄存器地址 十(十六)进制	默认值	参数范围及说明
最大称量设置	336 (0x0150)	100000	范围: 5-1000000, 称重单元的有效称量范围 (传感器最大量程-秤台重量)
	337 (0x0151)		
分度值选择	338 (0x0152)	1	可选分度值: 1、2、5、10、20、50、100、200
查看及修改零点值	330 (0x014A)	1	用于传感器零载标定或查询标定零点 对应的内码值 (用户写入 0xffffffff 时模块进行自动 零点标定)
	331 (0x014B)		
查看及修改加载值	332 (0x014C)	100000	用于传感器加载值标定或查询标定加载 对应内码值 (用户写入 0xffffffff 时模块进行自动 加载值标定)
	333 (0x014D)		
砝码值	334 (0x014E)	100000	用于写入砝码值, 或读出砝码值 输入范围 5-1000000 例如: 2kg 的传感器用 500g 砝码标定, 数据要精确到 0.1g, 那么砝码值改为 5000 即可 (小数点设置成一位, 那么显 示的重量值为 500.0)
	335 (0x014F)		
皮重操作	351 (0x015F)	1	可选项: 0 (禁止去皮)、1 (允许去皮)、 2 (允许置皮)
预置皮重值设置	352 (0x0160)	0	范围: -最大称量— +最大称量 皮重操作选为允许置皮时, 去皮时按此项 设定值进行去皮
	353 (0x0161)		
开机自动清零范围	360 (0x0168)	0	可选项: 0 (禁止)、1 (±2%)、2 (± 5%)、3 (±10%)、4 (±20%) 该参数表示开机进行自动清零时的最大 允许范围, 以占最大称量的百分比表示

			±X%表示毛重值在最大称量的±X%以内时自动执行清零操作。
手动清零范围	370(0x0172)	4	<p>可选项：0（禁止）、1（±2%）、2（±4%）、3（±10%）、4（±50%）</p> <p>该参数表示手动点按“清零”键进行清零时的最大允许范围，以占最大称量的百分比表示，</p> <p>±X%表示毛重值在最大称量的±X%以内时可执行手动清零操作</p> <p>向寄存器中写入 0xffff，模块进行清零操作</p>
零点跟踪范围	380(0x017C)	2	<p>可选项：0（禁止）、1（±0.1d）、2（±0.2d）、3（±0.5d）、4（±1d）、5（±2d）、6（±5d）、7（±10d）、8（±20d）、9（±50d）、10（±100d）</p> <p>当测量值小于设定的零点跟踪范围值时，模块自动清零，并开始零点跟踪</p> <p>如设定分度值为1，小数点位数2，单位kg，实际分度值0.01kg，则选择±5.0d时，当测量值小于±0.05kg 会被吃掉，仍显示0.0kg</p>
动态检测范围	390(0x0186)	3	<p>可选项：0（禁止）、1（±0.25d）、2（±0.5d）、3（±1.0d）、4（±2.0d）、5（±4.0d）、6（±6.0d）、7（±10.0d）</p> <p>在规定的时间内，重量变化超过设定值时，模块判断秤体处于动态，且禁止执行去皮、清零操作。本项设为禁止时，模块不进行动态检测，认为秤体始终处于稳态</p>
滤波强度（动态）	412(0x019C)	100	<p>范围：1-999</p> <p>基本规律是数值越小数据越稳定，响应变慢，需根据实际情况设置</p>
	413(0x019D)		
重量输出频率	322(0x0142)	50	<p>可选项：6.25、12.5、25、50、100、200</p> <p>寄存器中对应的数据为625、1250、2500、5000、10000、20000</p>
	323(0x0143)		
滤波系数（静态）	313(0x0139)	25	<p>可选项：1-50</p> <p>滤波器在1时关闭。滤波器常数越高，滤波效果越好，但是重量变化时的稳定时间越长。滤波器设置值应尽可能选小些，使测量值稳定为宜。</p>

收敛常数	314 (0X0140)	50	范围：1-65535 收敛常数是反应测量数据稳定性的一个参数，它的值直接影响测量数据的收敛快慢。一般收敛常数越大，测量值稳定越慢；收敛值越小，测量值稳定越快。收敛常数不能设置太小，否则会影响测量值的稳定性。建议用户一般不要修改此常数。
工作模式选择	10200 (0x27D8)	0	可选项：0（无控制模式）、1（定值模式1） 改变工作模式时，原来工作模式设置的输入量、输出量功能配置会自动保存，如果重新加载原来的工作模式，保存的输入量、输出量功能配置也会重新加载（模式0除外）
读测量值	495 (0x01EF) 496 (0x01F0)		只读，用于查询测量值
毛重、净重选择	350 (0x015E)	1	0 1（0 净重, 1 毛重）
皮重值	354 (0x0162) 355 (0x0163)	0	范围：-最大称量— +最大称量 在允许去皮或允许置皮的情况下，用户可以进行皮重值的读写操作，若用户输入0xffffffff时执行去皮（减去当前值）或置皮操作（减去预置皮重值），输入0时取消去皮。重新标定后，皮重存储器内容会被删除。
零点跟踪速率	381 (0x017D)	33	0~59 (00 为 0.1d/0.1s, 01 为 0.2d/0.1s, 02 为 0.5d/0.1s, 03 为 1.0d/0.1s, 04 为 2.0d/0.1s, 05 为 5.0d/0.1s, 06-09 为 10.0d/0.1s, 10 为 0.1d/0.2s, 11 为 0.2d/0.2s, 12 为 0.5d/0.2s, 13 为 1.0d/0.2s, 14 为 2.0d/0.2s, 15 为 5.0d/0.2s, 16-19 为 10.0d/0.2s, 20 为 0.1d/0.5s, 21 为 0.2d/0.5s, 22 为 0.5d/0.5s, 23 为 1.0d/0.5s, 24 为 2.0d/0.5s, 25 为 5.0d/0.5s, 26-29 为 10.0d/0.5s, 30 为 0.1d/1.0s, 31 为 0.2d/1.0s, 32 为 0.5d/1.0s, 33 为 1.0d/1.0s, 34 为 2.0d/1.0s, 35 为 5.0d/1.0s, 36-39 为 10.0d/1.0s, 40 为 0.1d/2.0s, 41 为 0.2d/2.0s, 42 为 0.5d/2.0s, 43 为 1.0d/2.0s, 44 为 2.0d/2.0s, 45 为 5.0d/2.0s,

			46-49 为 10.0d/2.0s, 50 为 0.1d/5.0s, 51 为 0.2d/5.0s, 52 为 0.5d/5.0s, 53 为 1.0d/5.0s, 54 为 2.0d/5.0s, 55 为 5.0d/5.0s, 56-59 为 10.0d/5.0s) 零点跟踪速率为模块进行零点跟踪的强弱。速率越大零点跟踪越强, 即零点越稳定; 速率越小零点跟踪越弱, 零点不容易稳定。
--	--	--	--

### 5.3 读测量值的连续寄存器地址

为了方便一次性读取 2 个通道的数据, AD-S602-N 具有读测量值的连续的寄存器, 传感器 1 通道的寄存器地址为 50-51 (十进制), 传感器 2 通道的寄存器地址为 52-53 (十进制)。使用时发送指令 010300320004, 模块返回 8 个字节的测量值数据, 前 4 个字节为传感器 1 通道的测量值, 后 4 个字节为传感器 2 通道的测量值。

### 5.4 模块参数设置寄存器地址

表 5-3 • 模块 Modbus 通用寄存器分配表

菜单名称		寄存器地址 十(十六)进制	默认值	参数范围及说明
COM0 输出格式选择		20 (0x0014)	0	可选项: 0: MODBUS RTU (COM0 为 RS485)
波特率		21 (0x0015)	19200	可选项: 4800、9600、19200、38400、57600、115200
		22 (0x0016)		
数据位		23 (0x0017)	8	可选项: 7、8
校验位		24 (0x0018)	1	可选项: 0: 无 1: 偶 2: 奇
校验和字符发送		25 (0x0019)	0	可选项: 0: 无 1: 有
COM1 输出格式选择		30 (0x001E)	0	可选项: 0: MODBUS RTU (COM1 为 RS232)
波特率		31 (0x001F)	19200	可选项: 4800、9600、19200、38400、57600、115200
		32 (0x0020)		
数据位		33 (0x0021)	8	可选项: 7、8
校验位		34 (0x0022)	1	可选项: 0: 无 1: 偶 2: 奇
检验和字符发送		35 (0x0023)	0	可选项: 0: 无 1: 有
模块地址		10 (0x000A)	01	只读
版本号		15 (0x000F)		只读
		16 (0x0010)		
恢复出厂设置		12 (0x000C)		只写, 写入 123456 (十六进制 0X1E240), 恢复出厂设置
		13 (0x000D)		

Modbus 数据返回延时		14 (0x000E)	0	范围：0-10000 单位：ms 模块在返回数据时，会先延时此项设定值，然后再返回数据。 如无特殊需求，一般设定为 0 即可（模块与某些型号 PLC 通讯时需设定）
产品类型		17 (0x0011)		只读，十六进制值为 0x1401025A，十进制值为 335610458
		18 (0x0012)		

## **山东西泰克仪器有限公司**

Shandong SeTAQ Instruments Co., Ltd.

地址：济南市高新区天辰大街 1251 号

邮编：250101

电话：0531-81216152 81216101

传真：0531-81216131

网址：[www.setaq.com](http://www.setaq.com)

Email：[setaq@setaq.com](mailto:setaq@setaq.com)